



- 1**
- | | |
|----------|-----------|
| (a) Pz.1 | (i) Pz.10 |
| (b) Pz.1 | (l) Pz.2 |
| (c) Pz.2 | (m) Pz.2 |
| (d) Pz.1 | (n) Pz.2 |
| (e) Pz.1 | (o) Pz.2 |
| (f) Pz.2 | (p) Pz.2 |
| (g) Pz.2 | (q) Pz.2 |
| (h) Pz.1 | (r) Pz.2 |
| (s) Pz.2 | |


COD.ART.:KTCALIN000150KGNW







- 2**



- 3**







4




SINGOLA LASTRA - SINGLE PLASTERBOARD SHEET

5

DOPPIA LASTRA - DOUBLE PLASTERBOARD SHEET






6





Protekdesign® ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PANNELLO PORTA LINEAR
ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR DOOR PANEL


7




8




9




10




11




12




13






14



15



16



misure in mm

LxH	Z	HT	LPxHP
600 x 2000/2030/2100	1325	2070/2100/2170	615 x 1995/2025/2095
700 x 2000/2030/2100	1525	2070/2100/2170	715 x 1995/2025/2095
800 x 2000/2030/2100	1725	2070/2100/2170	815 x 1995/2025/2095
900 x 2000/2030/2100	1925	2070/2100/2170	915 x 1995/2025/2095
1000 x 2000/2030/2100	2125	2070/2100/2170	1015 x 1995/2025/2095
1100 x 2000/2030/2100	2325	2070/2100/2170	1115 x 1995/2025/2095
1200 x 2000/2030/2100	2525	2070/2100/2170	1215 x 1995/2025/2095

Per determinare la larghezza del pannello porta (LP), è necessario sommare 15 mm alla misura nominale L: LP = L + 15 mm.

Per determinare l'altezza del pannello porta (HP), è necessario verificare l'altezza effettiva di H in opera e successivamente sottrarre 5 mm: HP = H - 5 mm.

Esempio: mm 850 x 2400 (L x H) = mm 865 x 2395 (LP x HP)

Rev.	Descrizione	Disegnato da	Approvato da	Data
2	Istruzioni di montaggio pannello porta Linear	A. Meroni	C. Vitullo	13/10/2025